

Os 3 Tc's devem ser instalados com o P1 virado para entrada da rede.

Aterramento secundários (S2)

